



INSTRUCTIONS DE POSE DES PIERRES COUPÉES

La première étape consiste à vérifier que le modèle, le format et la qualité des produits reçus sont conformes à votre commande et au bon de livraison. Pour cela, il convient de vérifier les étiquettes du produit, puis de le déballer et d'inspecter visuellement la pierre pour voir si elle est adaptée à l'usage que vous souhaitez en faire. Il faudra également tenir compte des dimensions et de la configuration de la surface à recouvrir en intégrant les pertes qui pourront survenir lors de la découpe et des éventuelles rectifications.

SURFACE DE POSE

La surface de pose doit être sèche, propre, stable et de niveau.

MATÉRIEL

Le matériel de collage dépendra des caractéristiques de la surface de pose, des conditions climatiques, de l'usage prévu, etc. Pour ce type de matériau, il est conseillé d'utiliser un mortier-colle C2 conformément à la norme UNE 12004/12002. Nous vous invitons à consulter et à suivre les instructions du fabricant. La pierre doit être propre et sèche, sans poussière ni autres résidus.

POSE

Mélangez les pièces de différentes caisses-palettes afin d'obtenir une teinte d'ensemble homogène. Pour leur fixation, il est impératif de toujours procéder à un double encollage, en appliquant le mortier-colle sur la surface de pose ainsi que sur l'intégralité de la surface arrière de la pierre. Il est indispensable de laisser un espace de 2 mm minimum entre les pièces, sauf pour les ardoises qui requièrent un espacement de 3 mm minimum. Ces espaces n'ont pas besoin d'être comblés mais si vous souhaitez appliquer un joint, utilisez un matériau totalement élastique et déformable. Il convient également de prévoir les joints de dilatation de l'ouvrage ainsi que les joints supplémentaires éventuellement nécessaires en raison des dimensions particulières de l'ouvrage. Pour réaliser les coupes, utilisez une scie à eau sur table équipée d'un disque diamant. L'utilisation d'une meuleuse d'angle portative est à proscrire en raison des nombreuses vibrations qu'elle fait subir au produit au risque de l'endommager. Si un ancrage mécanique est nécessaire, contactez le fabricant.

NETTOYAGE

Un premier nettoyage doit être effectué à l'aide d'une éponge humide au moment de la pose. À la fin du chantier, un nettoyage final permettra d'éliminer tous les résidus. Un nettoyage préparatoire peut également être effectué dans le cas où un traitement particulier est nécessaire.

TRAITEMENTS

Pour des raisons esthétiques ou en cas de besoin, un traitement peut être appliqué conformément aux instructions du fabricant. Il est indispensable de toujours effectuer un test au préalable afin de vérifier que le traitement répond à toutes nos attentes. Nous vous rappelons que les traitements sont à renouveler régulièrement.

Il nous semble essentiel de rappeler à nos clients que la pierre est un produit naturel et qu'à ce titre, elle peut être sujette à des variations de teinte, de composition et de texture. Il ne s'agit là aucunement d'un défaut mais de la garantie que vous avez utilisé un produit naturel.

Toutes les recommandations ci-dessus s'appuient sur notre expérience de terrain et font l'objet de contrôles réguliers à la lumière de notre expertise. Elles ne sont ni définitives ni absolues et peuvent ainsi varier en fonction de l'usage prévu, des conditions du chantier, du support, etc., et s'entendent sans préjudice du respect de la réglementation en vigueur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de pose défectueuse ou d'utilisation non conforme de nos produits.