



## **INSTRUCTIONS DE POSE DES PIERRES IRRÉGULIÈRES**

### **SURFACE DE POSE**

La surface de pose doit être propre, stable et de niveau et ne doit conserver aucune particule friable pouvant nuire à la résistance du support. Il est recommandé de s'assurer une surface présentant une certaine rugosité pour une meilleure adhérence du mortier-colle.

Il convient de réfléchir à la disposition des pièces sur la surface de pose en intégrant les pertes qui pourront survenir lors de la découpe ou des éventuelles rectifications. Cette étape est d'autant plus importante qu'il s'agit d'un produit naturel susceptible de présenter des variations de teinte selon les lots dont il faudra tenir compte lors de la pose pour un rendu harmonieux.

### **MATÉRIEL**

Le matériel de collage doit être un mélange de sable et de ciment 4/1.

Le coulis doit être un mélange de sable et de ciment 3/1. Des pigments peuvent être ajoutés pour obtenir la couleur souhaitée.

La pierre doit être propre et sèche. Les résidus de poussière ou de découpe et les éclats restants doivent être éliminés à l'eau ou à l'aide d'une brosse.

### **POSE**

Mélangez les pièces de différentes caisses-palettes afin d'obtenir une teinte d'ensemble homogène.

Pour leur fixation, il est impératif de toujours procéder à un double encollage, en appliquant le mortier-colle sur la surface de pose ainsi que sur la totalité de la surface arrière de la pierre.

Les joints sont indispensables pour ce type de pierres. Ils peuvent être choisis en fonction du goût de chaque client. Les joints doivent être comblés avec le mélange indiqué ci-dessus ou des produits prévus pour cet usage. Il convient également de prévoir les joints de dilatation de l'ouvrage ainsi que les joints supplémentaires éventuellement nécessaires en raison des dimensions ou de la forme de l'ouvrage.

Selon la hauteur de l'ouvrage, la pose d'ancrages mécaniques pourra être nécessaire. Rappelons que chaque chantier est unique et doit faire l'objet d'une étude spécifique.

Il est très important de procéder à un nettoyage au moment de la pose. En effet, si des résidus de ciment se déposent sur la partie visible de la pierre, il est indispensable de les éliminer immédiatement. Une élimination plus tardive pourra s'avérer très onéreuse voire impossible.

### **OBSERVATIONS**

Toutes les recommandations ci-dessus s'appuient sur notre expérience de terrain et font l'objet de contrôles réguliers à la lumière de notre expertise. Elles ne sont ni définitives ni absolues et peuvent ainsi varier en fonction de l'usage prévu, des conditions du chantier, du support, etc., et s'entendent sans préjudice du respect de la réglementation en vigueur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de pose défectueuse ou d'utilisation non conforme de nos produits. Nous vous rappelons que vous utilisez un produit naturel pouvant présenter des variations de composition, de couleur et de texture. Ces variations sont la garantie que vous avez acquis un produit naturel.